



液晶 QR 対応 diBar eTicket Reader 説明書



人にやさしく、地球にやさしく

Thoughtfully, Living with the Earth

WELCOM DESIGN
<http://www.e-welcom.com/>



ウェルコムデザイン株式会社

本社 神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル 〒651-2242

Phone. 078-993-6010(代) Fax. 078-993-6020

東京 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル 〒113-0034

Phone. 03-3836-9411(代) Fax. 03-3836-9412

[illegible]

1. 本書の内容に関しては、将来予告無しに変更することがあります。
2. 本取扱説明書の全部又は一部を無断で複製することはできません。
3. 本書内に記載されている製品名等の固有な名詞は各社の商標又は登録商標です。
4. 本書内において、万一誤り、記載漏れなどお気づきのことがありましたらご連絡ください。
5. 運用した結果の影響について、責任を一切負いかねます。

製品保証と注意事項

「保証期間」

本製品の保証期間は、ご購入日より1年とさせていただきます。

「保証範囲」

保証期間中に納入者側の責により故障を生じた場合は、納入者側において機器の修理または交換を行います。但し、保証期間内であっても、次に該当する場合は、保証対象から除外させていただきます。

- 需要者側の不適当な取り扱いならびに使用
- 故障の原因が納入者以外の事由による場合
- 外装部品の損傷
- 自然劣化・消耗部品
- 需要者側で改造・修理を行った場合
- 天災地変による場合

尚、ここでいう保証は納入品単体の保障を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。

「修理」

修理は全てセルフバック方式で行います。現地での出張修理などは一切行いません。

「電波障害自主規制について」

本装置は米国通信規制「FCC 第15条補足J」による計算機器制約条件に適合しております。商業環境での使用において妥当な保護措置がなされています。しかし、住宅地域でのご使用は妨害（ラジオ・テレビなどの受信障害）が起こることがあります。

「その他」

- 納入品の価格には、サービス費用は一切含んでおりません。

安全上の注意

- ✧ ご使用の前に本書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。
- ✧ 本書は、いつでも見られる場所に大切に保管してください。



使用上の注意

- ✓ レーザ照射窓を覗いたり、レーザービームを直視することは絶対にしないでください。
- ✓ 分解・改造しないでください。発熱・火災・けがの原因となります。
- ✓ ガス・火薬など可燃性物質が発生する場所での使用はしないでください。破裂・発火・火災の原因となります。
- ✓ 衝撃を与えたり、落としたり、本機の上に物を置いたりしないでください。
- ✓ 小児の手の届くところに置いたり、使用させないでください。
- ✓ 雨や水などがかかる場所で使用しないでください。
- ✓ ストラップを持って振り回したりしないでください。破損やけがの原因となります。
- ✓ 炎天下の車内や冷凍庫など高温・低温になる場所には放置しないでください。
- ✓ 湿度の高い場所や誇りの多い場所には放置しないでください。
- ✓ 使用温度範囲内で使用してください。
- ✓ 静電気の起こりやすい場所やテレビなどの磁気が発生する機器のそばには置かないでください。
- ✓ 安定しない場所に放置、保管しないでください。
- ✓ 低温の場所から高温の場所へ移動すると、結露が発生する恐れがあります。結露が発生した場合は、水滴が完全に蒸発するまで、本機をしようしないでください。
- ✓ 本機のクリーニングは、柔らかい布で軽くからぶきするか、中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞ってから軽く拭いてください。

充電機および充電器・充電に関する注意（前項目に加え、下記の事項に注意ください）

- ✓ 付属の AC アダプタ以外は、絶対に使用しないでください。発熱・火災・けがの原因となります。
- ✓ 異物を入れないでください。ショートや発熱により、火災・感電の恐れがあります。
- ✓ AC プラグ や電源コード を引っ張ったり、ねじったり、負荷をかけたり、加工したりしないでください。火災・感電の原因となります。
- ✓ AC プラグ や電源コード が傷んだ場合は、すぐに新しいものと交換してください。火災・感電の原因となります。
- ✓ 濡れた手で電源の抜き差しを行わないでください。感電の原因となります。
- ✓ 充電は、必ず 0~40℃ の温度範囲で行ってください。
- ✓ 指定以外の充電機を使用しないでください。
- ✓ 充電機は、デバイスから取り外し、金属などが無い 0~40℃ の温度範囲の場所に保管してください。
- ✓ 充電機を充電しても動作時間が短い場合は、充電機の寿命です。新しい充電機をお求めください。
- ✓ ご不要になった充電機を廃棄する場合は、各自治体の条例に従い、正しく処理してください。

INDEX

1. はじめに	6
1.1. 外形寸法	6
1.2. 各部名称と働き	6
2. 工場デフォルト	7
3. TTL232 インターフェイス	8
3.1. ホールート	9
3.2. データビット/パリティ/ストップビット	10
4. USB キーボード インターフェイス(HID)	11
4.1. 国別キーボード	12
4.2. 大文字/小文字変換	15
5. USB-COM インターフェイス	16
5. 読み取り動作に関するパラメータ	17
5.1. 反転ビットモード	17
5.2. イルミネーション(読み取り照明)	17
5.3. グットリッドビープ	18
5.4. グットリッドビープ 音色	18
5.5. グットリッドビープ 長	19
5.6. グットリッドビープ 回数	19
5.7. 読み取りデレイ	20
5.8. 画像転送	20
6. データフォーマット	21
6.1. ターミネータ	21
6.2. フリックス	21
6.3. サフィックス	22
6.4. 全フリックス/サフィックス消去	22
7. 読み取りコード	23
7.1. 全コード 読み取り	23
7.2. コード 128	23
7.3. JAN/EAN-8	24
7.4. JAN/EAN-13	26
7.5. UPC-E	28
7.6. UPC-A	30
7.7. インターリーブド 2/5	32
7.8. インターストリアル 2/5	33
7.9. コード 39	34
7.10. コーダバッチ(NW7)	36
7.11. コード 93	37
7.12. GS1-128	38
7.12. MSI	38
7.14. PDF417	40
7.15. QR コード	41
7.16. Data Matrix	42
7.17. Maxi コード	42
7.18. Aztec コード	43
補足 A. ASCII コード表	44
補足 B. 16 進数コード表	45
補足 C. サンプルバーコード	47
修理依頼書	49


1. はじめに

この度は、弊社 diBar eTicket シリーズ（以下、バーコードリーダー）をお買い上げいただきありがとうございます。本書は、バーコードリーダーのパラメータ設定を行うために用意された別冊ガイドです。基本的な導入方法に関しては、製品に同梱されている導入ガイドを参照ください。


本書に掲載しているQRコードを読み取ることで、バーコードリーダーの動作や読み取りに関するパラメータ設定が行えます。設定されたパラメータは、不揮発性メモリに保存されるため、電源を切にしても設定が消えることはありません。

1.1. 外形寸法

下記に外形寸法図を示します。



1.2. 各部名称と働き



記号	名称	働き
A	読取ウィンドウ	QRコードやバーコードを中央部にかざすと、読み取りを行います。リアルタイムに搭載しているため、360°の読み取りが可能です。但し、読み取りパフォーマンスは、周囲照度、液晶明るさ、コード品質などに影響を受けます。
B	スピーカール	ブザー音を発します。
C	ステータス LED	リーダーステータスを表示します。 青色 LED 電源ONで点灯します。読み取り待機中は、点滅します。 紫色 LED (赤+青) 読み取りに成功すると、点灯します。 赤色 LED バーコードリーダーの異常時に、点灯します。
D	リセットキー	10 秒間長押しすると、ビープ音鳴動し、インターフェイス以外のパラメータを初期状態に戻します。また、トリガボタンとしても動作します。
E	インターフェイスケーブル	RS232C 又は USB インターフェイスケーブルが付属します。

2. 工場デフォルト

下記のマトリクスコードをスキャンすることで、工場出荷時のデフォルト値にリセットすることが可能です。



[注意]

元の設置値に戻すことはできません。スキャンする際は、十分な注意してください。

3. TTL232 インターフェイス

下記のマトリクスコードをスキャンすることで、TTL232 インターフェイスのデフォルト値にリセットすることが可能です。

**[注意]**

元の設置値に戻すことはできません。スキャンする際は、十分な注意してください。

パラメータ	デフォルト値
ボーレート	115.2Kbps
パリティ	無し
データビット	8ビット
ストップビット	1ビット
フロー制御	無し

3.1. ホールシート



2400




4800




9600



19200



38400



57600



115200

3.2. デービットパリティ/ストップビット



パリティ無し/8デービット/1ストップビット



パリティ無し/7デービット/1ストップビット



パリティ無し/7デービット/2ストップビット



パリティ偶数/8デービット/1ストップビット



パリティ偶数/7デービット/1ストップビット



パリティ偶数/7デービット/2ストップビット



パリティ奇数/8デービット/1ストップビット



パリティ奇数/7デービット/1ストップビット



パリティ奇数/7デービット/2ストップビット

4. USB キーボード インターフェイス(HID)

下記のマトリクスコードをスキャンすることで、USB キーボード インターフェイスのデフォルト値にリセットすることが可能です。

**[注意]**


元の設置値に戻すことはできません。スキャンする際は、十分な注意してください。

パラメータ	デフォルト値

4.1. 国別キーボード



USA




UK



デンマーク



フランス



フィンランド



アイスランド



イタリア



ルクセンブルグ



アルバニア



ベルギー



ボスニア



ブラジル



クロアチア



チリ



コスタリカ



エストニア



ドイツ



ギリシャ



ハンガリー



アイルランド



ラトヴィア



リトアニア



マケドニア



スペイン



ポーランド



ポルトガル



ルーマニア



ロシア



日本

4.2. 大文字/小文字変換



変換無し




全て大文字に変換



全て小文字に変換

5. USB-COM インターフェイス

下記のマトリクスコードをスキャンすることで、USB-COM インターフェイスのデフォルト値にリセットすることが可能です。



[注意]

元の設置値に戻すことはできません。スキャンする際は、十分な注意してください。


パラメータ	デフォルト値

[参考]


USB-COMドライバは、弊社WEBサイトよりダウンロードをお願いします。

5. 読み取り動作に関するパラメータ

5.1. 反転ビデオモード



有効



無効

5.2. イルミネーション(読み取り照明)



照度 高い



照度 中




照度 低い




イルミネーション無し

5.3. グットリードビーフ




有効




無効


5.4. グットリードビーフ 音色



低音



中音




高音



5.5. グッドリードビーフ長




5.6. グッドリードビーフ回数



5.7. 読み取りデレイ



5.8. 画像転送



6. データフォーマット

6.1. ターミネータ



CR



LF



CR/LF




TAB


6.2. プリフィックス

「プリフィックス」をスキャンした後、設定したいプリフィックスを 16 進数コード (補足 B. 16 進数コード表を参照) でスキャンし、最後に「確定」をスキャンします。例えば、「ABC」に設定したい場合は、「プリフィックス」「9」「9」「4」「1」「4」「2」「4」「3」「確定」の順でスキャンします。「プリフィックス」をスキャンした後、続けて「9」「9」を必ずスキャンしてください。


プリフィックスは、最大 xx 桁まで設定可能です。



プリフィックス



確定




キャンセル


6.3. サフィックス

「サフィックス」をスキャンした後、設定したいプリフィックスを 16 進数コード (補足 B. 16 進数コード 表を参照) でスキャンし、最後に「確定」をスキャンします。例えば、「ABC」に設定したい場合は、「サフィックス」「9」「9」「4」「1」「4」「2」「4」「3」「確定」の順でスキャンします。「サフィックス」をスキャンした後、続けて「9」「9」を必ずスキャンしてください。


サフィックスは、最大 xx 桁まで設定可能です。



サフィックス




確定



キャンセル

6.4. 全プリフィックス/サフィックス消去



7. 読み取りコード

7.1. 全コード 読み取り



全コード 読み取り
有効



全コード 読み取り
無効

7.2. コード 128

シリアルマントを使用することで、最大及び最小読み取り桁数の設定が行えます。シリアルマントについては、別冊の「シリアルマント リファレンス」を参照ください。



コード 128
デフォルト値にリセット



コード 128 読み取り
有効




コード 128 読み取り
無効

7.3. JAN/EAN-8




JAN/EAN-8
デフォルト値にリセット



JAN/EAN-8 読み取り
有効



JAN/EAN-8 読み取り
無効



JAN/EAN-8 チェックデジット送信
有効



JAN/EAN-8 チェックデジット送信
無効



JAN/EAN-8 2桁読み取り
有効



JAN/EAN-8 2桁読み取り
無効




JAN/EAN-8 5桁読み取り
有効



JAN/EAN-8 5桁読み取り
無効



JAN/EAN-8 アト 必須読み取り
有効



JAN/EAN-8 アト 必須読み取り
無効



JAN/EAN-8
アト オセハ レタ(スハ°-ス<0x20>)送信
有効




JAN/EAN-8
アト オセハ レタ(スハ°-ス<0x20>)送信
無効


7.4. JAN/EAN-13




JAN/EAN-13
デフォルト値にリセット



JAN/EAN-13 読み取り
有効



JAN/EAN-13 読み取り
無効



JAN/EAN-13 チックデータ送信
有効



JAN/EAN-13 チックデータ送信
無効



JAN/EAN-13 7桁目 2 読み取り
有効



JAN/EAN-13 7桁目 2 読み取り
無効



JAN/EAN-13 7桁目 5 読み取り
有効



JAN/EAN-13 7桁目 5 読み取り
無効



JAN/EAN-13 ｼｰﾄﾞ ｷﾞﾀﾞ ｷﾞﾀﾞ ｷﾞﾀﾞ ｷﾞﾀﾞ ｷﾞﾀﾞ
有効



JAN/EAN-13 ｼｰﾄﾞ ｷﾞﾀﾞ ｷﾞﾀﾞ ｷﾞﾀﾞ ｷﾞﾀﾞ ｷﾞﾀﾞ
無効




JAN/EAN-13
ｼｰﾄﾞ ｷﾞﾀﾞ ｷﾞﾀﾞ ｷﾞﾀﾞ ｷﾞﾀﾞ ｷﾞﾀﾞ (ｼｰﾄﾞ ｷﾞﾀﾞ<0x20>)送信
有効



JAN/EAN-13
ｼｰﾄﾞ ｷﾞﾀﾞ ｷﾞﾀﾞ ｷﾞﾀﾞ ｷﾞﾀﾞ ｷﾞﾀﾞ (ｼｰﾄﾞ ｷﾞﾀﾞ<0x20>)送信
無効



JAN/EAN-13 ISBN 変換
有効



JAN/EAN-13
JAN/EAN-13 ISBN 変換
無効

7.5. UPC-E



UPC-E
デフォルト値にリセット



UPC-E0 読み取り
有効




UPC-E0 読み取り
無効



UPC-E1 読み取り
有効



UPC-E1 読み取り
無効



UPC-E0 チップデータ送信
有効



UPC-E0 チップデータ送信
無効



UPC-E0 UPC-A 変換
有効



UPC-E0 UPC-A 変換
無効



UPC-E0 アド 2 読み取り
有効



UPC-E0 アド 2 読み取り
無効



UPC-E0 アド 5 読み取り
有効



UPC-E0 アド 5 読み取り
無効



UPC-E0 アド 必須読み取り
有効




UPC-E0 アド 必須読み取り
無効



UPC-E0
アド オペレータ(スキャン<0x20>)送信
有効



UPC-E0
アド オペレータ(スキャン<0x20>)送信
無効



UPC-E0 ナバ -システム送信
有効



UPC-E0 ナバ -システム送信
無効

7.6. UPC-A



UPC-A
デフォルト値にリセット



UPC-A 読み取り
有効




UPC-A 読み取り
無効



UPC-A チェックデジット送信
有効




UPC-A チェックデジット送信
無効



UPC-A アドバンス 2 読み取り
有効



UPC-A アドバンス 2 読み取り
無効



UPC-A アドバンス 5 読み取り
有効



UPC-A アドバンス 5 読み取り
無効



UPC-A アト 必須読み取り
有効



UPC-A アト 必須読み取り
無効



UPC-A
アト オセパ レタ (スハ°-ス<0x20>)送信
有効



UPC-A
アト オセパ レタ (スハ°-ス<0x20>)送信
無効



UPC-A ナバ°-システム送信
有効




UPC-A ナバ°-システム送信
無効

7.7. インターリーブド 2/5

シリアルマントを使用することで、最大及び最小読み取り桁数の設定が行えます。シリアルマントについては、別冊の「シリアルマント リファレンス」を参照ください。



インターリーブド 2/5
デフォルト値にリセット



インターリーブド 2/5 読み取り
有効



インターリーブド 2/5 読み取り
無効



インターリーブド 2/5
チェックサム検査無し・送信無し



インターリーブド 2/5
チェックサム検査有り・送信有り




インターリーブド 2/5
チェックサム検査有り・送信無し

7.8. インタ ストリアル 2/5

シリアルマントを使用することで、最大及び最小読み取り桁数の設定が行えます。シリアルマントについては、別冊の「シリアルマント リファレンス」を参照ください。



インタ ストリアル 2/5
デフォルト値にリセット



インタ ストリアル 2/5 読み取り
有効



インタ ストリアル 2/5 読み取り
無効

7.9. コード 39

シリアルマントを使用することで、最大及び最小読み取り桁数の設定が行えます。シリアルマントについては、別冊の「シリアルマント リファレンス」を参照ください。




コード 39
デフォルト値にリセット



コード 39 読み取り
有効



コード 39 読み取り
無効



コード 39 フラスキ-読み取り
有効




コード 39 フラスキ-読み取り
無効



コード 39 スタート/ストップ キャラクタ送信
有効




コード 39 スタート/ストップ キャラクタ送信
無効



コード 39

チェックサム検査無し・送信無し



コード 39

チェックサム検査有り・送信有り



コード 39

チェックサム検査有り・送信無し

7.10. コーダバー(NW7)

シリアルコマンドを使用することで、最大及び最小読み取り桁数の設定が行えます。シリアルコマンドについては、別冊の「シリアルコマンド リファレンス」を参照ください。



コーダバー(NW7)
デフォルト値にリセット



コーダバー(NW7)読み取り
有効



コーダバー(NW7)読み取り
無効



コーダバー(NW7)スタート/ストップキャラクタ送信
有効



コーダバー(NW7)スタート/ストップキャラクタ送信
無効



コーダバー(NW7)
チェックビット検査無し・送信無し



コーダバー(NW7)
チェックビット検査有り・送信有り




コーダバー(NW7)
チェックビット検査有り・送信無し

7.11. コード 93

シリアルマントを使用することで、最大及び最小読み取り桁数の設定が行えます。シリアルマントについては、別冊の「シリアルマント リファレンス」を参照ください。



コード 93
デフォルト値にリセット



コード 93 読み取り
有効



コード 93 読み取り
無効



コード 93 連結
有効




コード 93 連結
無効

7.12. GS1-128

シリアルマント`を使用することで、最大及び最小読み取り桁数の設定が行えます。シリアルマント`については、別冊の「シリアルマント` リファレンス」を参照ください。



GS1-128
デフォルト値にリセット




GS1-128 読み取り
有効



GS1-128 読み取り
無効

7.12. MSI


シリアルマント`を使用することで、最大及び最小読み取り桁数の設定が行えます。シリアルマント`については、別冊の「シリアルマント` リファレンス」を参照ください。



MSI
デフォルト値にリセット




MSI 読み取り
有効



MSI 読み取り
無効




MSI チェックサム(タイプ 10)検査有り・送信有り



MSI チェックサム(タイプ 10&11)検査有り・送信有り




MSI チェックサム(タイプ 10&11)検査有り・送信無し




MSI チェックサム(タイプ 10)検査有り・送信無し



MSI チェックサム(タイプ 10x2)検査有り・送信無し



MSI チェックサム(タイプ 10x2)検査有り・送信有り



MSI チェックサム検査無し

7.14. PDF417

シリアルマントを使用することで、最大及び最小読み取り桁数の設定が行えます。シリアルマントについては、別冊の「シリアルマント リファレンス」を参照ください。



PDF417


デフォルト値にリセット




PDF417 読み取り
有効



PDF417 読み取り
無効



microPDF417 読み取り
有効



microPDF417 読み取り
無効

7.15. QR コード

シリアルマントを使用することで、最大及び最小読み取り桁数の設定が行えます。シリアルマントについては、別冊の「シリアルマント リファレンス」を参照ください。



QR コード
デフォルト値にリセット



QR コード 読み取り
有効



QR コード 読み取り
無効



QR コード 連結
有効



QR コード 連結
無効

7.16. Data Matrix

シリアルマントを使用することで、最大及び最小読み取り桁数の設定が行えます。シリアルマントについては、別冊の「シリアルマント リファレンス」を参照ください。



Data Matrix
デフォルト値にリセット



Data Matrix 読み取り
有効




Data Matrix 読み取り
無効

7.17. Maxi コード

シリアルマントを使用することで、最大及び最小読み取り桁数の設定が行えます。シリアルマントについては、別冊の「シリアルマント リファレンス」を参照ください。



Maxi コード
デフォルト値にリセット



Maxi コード 読み取り
有効



Maxi コード 読み取り
無効

7.18. Aztec コード

シリアルコマンドを使用することで、最大及び最小読み取り桁数の設定が行えます。シリアルコマンドについては、別冊の「シリアルコマンド リファレンス」を参照ください。



Aztec コード
デフォルト値にリセット



Aztec コード 読み取り
有効



Aztec コード 読み取り
無効



Aztec コード 連結
有効



Aztec コード 連結
無効

補足 A. ASCII コード 表

ASCII コード 表									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p	
1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q	
2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r	
3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s	
4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t	
5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u	
6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v	
7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w	
8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x	
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y	
A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z	
B	VT	ESC	+	;	K	[	k	{	
C	FF	FS	,	<	L	¥	l		
D	CR	GS	-	=	M	]	m	}	
E	SO	RS	.	>	N	^	n	~	
F	SI	US	/	?	O	_	o	DLE	

補足 B. 16 進数コード表



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



A



B



C



D



E



F

補足 C. サンプルバーコード

コード 39




JAN-13



インタープット 2/5 (ITF)



コード 128



RSS-14



PDF417



PDF417 Sample

データマトリクス



DataMatrix

Aztec



Aztec

QR(モデル2)



QR CODE MODEL 2

反転 QR(モデル2)



QR Nega

修理依頼書

修理を依頼される場合は、下記の用紙に必要事項を記入し、修理品と一緒に販売店へご返送ください。尚、修理は全てセルフバック方式で行います。現地での出張修理などは一切行いません。

修理依頼書			
依頼日			
会社名			
部署名			
担当者			
メールアドレス			
電話番号		FAX番号	
ご住所			
販売店名		ご購入日	
製品型番（名称）			
製造番号（S/N）			
付属品		ケーブル[]・ACアダプタ	
トラブルの症状を詳しく記入してください。 また、症状を確認するために必要なバーコードラベルや磁気カード等があれば、修理品に添付してお送りください。 症状発生頻度 ： インターフェイス ： 接続ホスト ： その他、使用状況を記入ください。 ☐ 常に起こる ☐ キーボード ☐ その他 メーカー 型番 ☐ １日に []回程度 ☐ RS232C ☐ USB [] [] []			
返送先			
見積・請求先			
スポットサービス時は、修理見積後に修理をキャンセルされた場合に限り、見積料として弊社所定の料金を申し受けます。ご了承いただける場合は、押印の上、修理品に添付してご返送ください。		ご確認印	